

OSRAM ROADsight 20 – Dansk

ADVARSEL

1 Landenes individuelle særlige krav og lovgivning skal overholdes, især vedr. varigheden af registreringerne/brugen og overførslen af data. Gør dig venligst bekendt med databeskyttelseslovene i dit land og sikrer dig, at du overholder dem. Gør dig også bekendt selv og overhold de relevante love og regler vedrørende brug og ejerskab af dashkameraer i dit land.

DE/AT: Permanente og lejlighedsfrie optagelser er ikke tilladt, dvs. ingen optagelse af hele ruten, nummerplader eller fremmede (såkaldt loop-funktion). Ved optagelse af en begivenhed, f.eks. et uheld, skal alle involverede parter informeres om optagelsen og om dens overførsel til politiet. Ingen opslag af optagelser i offentlige medier (internet, sociale medier) uden samtykke fra alle berørte personer eller først efter at have forklædt personerne og nummerpladerne. Det må være umuligt at drage konklusioner om personer, f.eks. gennem billeder af omgivelserne.

2 Dashcam må ikke monteres i en position, der skjuler førerens udsyn til vejen foran.

3 Brug kun den medfølgende strømadapter, ellers kan der opstå skader på dashcam. Pas på hvornår rengøring af dashcam-linsen og brug kun en egnet linsenser og en blød klud. Udsæt IKKE dette produkt til regn, fugt eller vand under alle omstændigheder; gør det, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller brand. Udfør IKKE anden service end den, der er indeholdt i brugsanvisningen, medmindre du gør det kvalificeret til at gøre det. Ved montering i et køretøj skal du altid placere enheden sikkert mod forruden og hvor det er muligt skjule strømkablet under bilens interiørbeklædning. Sørg for, at strømmen kablet ikke forstyrrer førerens betjeningslementer såsom rat, pedaler eller gearstang. Monter IKKE dashcam foran et airbagudløsningsområde eller i en position til at skjule ethvert spejl. Betjen IKKE under kørslen, og juster kun indstillinger eller gennemse optagelser, mens du ikke kører.

OPMÆRKSOMHED! Vælg installationsstedet på forhånd, som selvklæbende tape på beslaget er til engangsbrug.

1 Sørg for, at glasset er fri for snavs, støv og fedt.

2 Varm selvklæbende pude del af monteringen i hænderne for at sikre stærk vedhæftning til glas.

3 Når monteringen er blevet placeret, tilslut dashcamera til den magnetiske montering.

For at forsyne enheden og oplade batteriet skal du kun bruge den medfølgende strømadapter.

Tilslut strømkablet til holderen, og sæt derefter USB-opladeren i køretøjerne 12V strømsstik.

Når køretøjets motor starter, tænder enheden automatisk.

JUSTERING AF VISNINGSVINKEL

OPMÆRKSOMHED! Justering af betragtningsvinklen kan kun ske langs lodret akse, så sørg for at placere enheden korrekt på forruden langs vandret akse så tæt som muligt på forrudens centrum.

Mens du trækker eller skubber enheden i holderen, skal du sikre dig, at kameraet optager billedet i proportioner på 30 % himmel / 70 % vej.

KONFIGURATION

Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde enheden. Tryk og hold for at slukke enheden.

Menuknap: Brug denne knap til at skifte mellem video, foto og afspilning.

Tryk på denne knap under optagelse for at tage billede.

Op-knap: Tryk for at flytte op i menuen. I VIDEO- og FOTO-tilstand skal du trykke på og hold for at zoome ind; i afspilningstilstand, brug til at vælge en fil.

Ned-knap: Tryk for at flytte ned i menuen. I tilstanden VIDEO og FOTO, tryk og hold for at slette billedet (hvis du brugte zoom + før); i afspilningen tilstand, tryk på for at vælge en fil.

Rec-knap: Tryk for at starte/stoppe optagelsen. Når du er i menuen, skal du bruge til at bekræfte valgt menupunkt.

Nulstil-knap (på bunden af kameraet): Tryk for at genstarte, hvis ingen anden knap reagerer.

FOTO MODE

Stop optagelsen, og tryk og hold derefter Menu-knappen nede i 2 sekunder for at gå ind i fototilstand. Tryk på Rec for at tage billedet.

AFSPILNINGSTILSTAND

Når du er i fototilstand, skal du trykke på og holde menuknappen nede i 2 sekunder for at gå ind i afspilningstilstand. Tryk på op- og ned-knappen for at vælge videoafspilning eller billedfremviser. Tryk på OK-knappen for at afspille den valgte video.

Tryk og hold Menu-knappen nede i 2 sekunder for at afslutte afspilningstilstand.

MENUVALG

Stop optagelsen og tryk derefter på Menu-tasten én gang for at åbne menuindstillinger og Brug op- og ned-knappen til at indstille indstillingerne, tryk på Rec for at bekræfte.

INSTALLATION AF microSD-KORT

1 Før du installerer et hukommelseskort, skal du lave sikre, at enheden er slukket.

2 Indsæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads.

3 Fjernelse af et kort: Tryk let på kortet og fjern den derefter fra åbningen.

ADVARSEL! Undgå at bruge overdreven kraft, når du indsætter en hukommelseskort beskadigelse af enheden. Brug om nødvendigt en tynd spids enhed til at skubbe kortet længere. For at fjerne hukommelseskortet skal du trykke på kortet, indtil det klikker, og fjerne det kort fra åbningen.

TÆND/SLUKKER

- Når køretøjets tænding er slået til dashcam tænder automatisk.
- Tryk på for at tænde enheden manuelt tænd/sluk-knappen.
- Tryk på og hold nede for at slukke for enheden power-knap i ca. 3 sekunder.

LOOP OPTAGELSE

1 Indsæt microSD-kortet i hukommelsen kortslot; sløjfeoptagelsestilstanden er indstillet til 3 minutter som standard.

2 Når hukommelseskortets lager er fyldt, enheden erstatter automatisk ældste videofil med den nyeste; undtagelsen er de filer, der er beskyttet mod sletning.

NØDOPTAGELSE

1 Nødoptagelse er for at beskytte den aktuelle videofil fra at blive overskrevet og slettet.

2 Nødoptagelse er aktiveret automatisk, når G-sensoren udløses (pludselig acceleration/deceleration), eller ved kollisionspunktet. Nødsituation optagelsen låses automatisk til undgå sletning under loop-optagelse.

OPTAGELSE AF AFSPILNING

1 Afspilning (sørg for dashcam-optagelse er stoppet).

- Tryk på og i standbytilstand hold MENU-knappen nede for at skifte mellem video og foto.

2 Video- og fototilstand.

- Vælg den fil, der skal vises, ved hjælp af Op / Ned og Bekræft knapper.
- Brug op/ned-knapperne, vælg den fil, du skal se og klik på knappen Bekræft for at starte afspilning.

SLET FILER

1 Tryk på Menu-knappen for at åbne undermenu (sørg for dashcam-optagelse er stoppet).

2 Brug op/ned-knapperne til at vælge Slet og tryk på Rec-knappen.

3 Vælg muligheden for at slette alle filer / en fil, og bekræft derefter dit valg ved at følge instruktionerne på displayet.

OPMÆRKSOMHED! Låste filer kan kun være slettet, når den er låst op; for at låse dem op, brug punktet Lås i undermenuen i afspilningstilstand. En anden måde at slette låste filer er at formatere hukommelseskortet alle data fra hukommelseskortet vil blive slettet!

ADVARSEL! Slettede filer kan ikke være restaureret. Sikkerhedskopier nødvendige filer før fortsætter med sletning.

GENERELLE INDSTILLINGER

Tryk på Menu for at få adgang til Generelle indstillinger

Knap én gang fra startskærmen.

Videoopløsning: Vælg den ønskede indstilling (den højeste mulighed giver det optimale visningsydelse).

Loop-optagelse: 3 eller 5 minutter

Optag lyd: FRA / TIL

Tids- og datostempel: FRA / TIL

G-Sensor: FRA / LAV / MIDDEL / HØJ

Parkeringstilstand: FRA / TIL

Nummerplade: FRA / TIL

NUMMERPLADE

Når du vælger TIL, bliver du bedt om det for at indtaste dit nummerpladenummer. Det nummerpladenummer vises på din indspilning.

AVANCEREDE INDSTILLINGER

For at få adgang til Avancerede indstillinger skal du trykke på Menu-knap to gange fra startskærmen.

Pauseskærm: FRA / 30 sekunder / 1 minut / 2 minutter

Enhedslyde: FRA / TIL

Sprog: Vælg den foretrukne menu sprog fra listen.

Dato/tid: Juster for korrekt dato og Tid.

Format: Før du bruger kameraet, skal du formatere SD kort for optimal ydeevne.

Standardindstilling: Nulstil kameraet til dets original konfiguration.

Version: Viser installeret firmwareversion, og hvor man kan få opdateringer.

MANGLENDE FOTOGRAFERING/OPTAGELSE AF VIDEO

Kontroller, om der er nok ledig plads på micro SD-kortet.

OPTAGELSEN ER STOPPET

Der er gemt for mange videofiler. Brug kun mindst klasse 10 U1 højhastigheds micro SD-kort ved gennemprøvede producenter.

Når du prøver at se et foto/afspille en videofil, vises meddelelsen "forkert fil".

Filskrivningsfejl på grund af mikro SD-kortfilssystemfejl. Formater micro SD-kortet.

SLØRET BILLEDE

Sørg for at fjerne linsemærkatet. Tjek for snavs på linsen. Hvis der er nogen, tør linsen af med en blød klud før brug (det anbefales at bruge specielle plejeprodukter til optikken i for ikke at beskadige linsens overflade).

LÆG PÅ (INGEN BILLEDE, INGEN KNAP-SVAR)

Tryk på RESET-knappen for at genstarte enheden.

MicroSD-kort genkendes ikke, når det bruges i dashcam

ROADSight 20 formater venligst kort * **

- 1 Sørg for, at MicroSD-kort er sat korrekt i dashcam
- 2 Tryk to gange på menuknappen for at åbne indstillingsmenuen
- 3 Brug OP- og NED-knapperne til at vælge indstillingen FORMAT
- 4 Vælg JA for at FORMATERE MicroSD-kortet

* Formater MicroSD-kort vil slette alle oplysninger og optagelser fra MicroSD-kortet

** Dashcam vil have en konstant biplyd, hvis kortet ikke genkendes og skal være det Formateret

OPDATERING FIRMWARE

1 Download firmware-filen på Dashcam Support | OSRAM Automotive og udvinde fil fra arkivet til computeren og Unzip.

2 Sørg for, at dit MicroSD-kort er blevet formateret.

3 Kopier firmwarefil (.bin) til dit MicroSD-kort.

4 Indsæt MicroSD-kortet med den downloadede fil i stikket til dashcam-hukommelseskort.

5 Tilslut dashcam til en strømkilde, og tænd for det.

6 Indikatorlamperne blinker, mens firmwaren downloades til dashcam.

7 Når processen er afsluttet, genstarter dashcam automatisk.

8 Formater hukommelseskortet med dashcam-menuen.

OPMÆRKSOMHED! Hvis hukommelseskortet ikke er formateret efter opdateringen, opdateringen processen startes igen, næste gang den tændes.

OPMÆRKSOMHED! Sluk ikke for dashcam-strømmen under firmwareopdateringen.

FUNKTIONER

ROADSight 50 1440p 140° ≤128GB* ≤20HRS** Wi-Fi GPS

ROADSight 30 1080p 130° ≤32GB* ≤6HRS** Wi-Fi

ROADSight 20 1080p 120° ≤32GB* ≤3HRS**

* Fuld HD ved 30 FPS.

** Maks. optagetid afhængig af skærmopløsning, hukommelseskortstørrelse og bagkamera vedhæftet fil.

STRØMKRAV

OPMÆRKSOMHED! Når der ikke er nogen ekstern strømindgang, kan batteriet ikke understøtte optagelse i lang tid, skal du sørge for, at strømforsyningen er tilsluttet, når indspilning.

Indgangsspænding: 5V DC, 1,5A

Opladningsindgangsspænding: 12-24V DC

Mini USB-forbindelse til strøm

DRIFTSTEMPERATURER (alle modeller)

Opbevaringstemperatur: -20° C til 70° C

Driftstemperatur: -10° C til 60° C

VENLIGST GENBRUG DINE BRUGTE BATTERIER

Batterier bør ikke smides ud i usorteret husholdningsaffald, men indsamles separat til lette den korrekte behandling og genanvendelse af de stoffer, de indeholder. Genbruget af batterier sikrer genvinding af disse værdifulde materialer og forhindrer evt. skadelige virkninger på både miljøet og menneskers sundhed.