

Brugsanvisning:

Hvis dækket er punkteret, kan det lappes på stedet med SLIME dækreparation.

Slime skader ikke dækket, da den kan skylles væk med lunkenvand.

1. Støvhætten på ventilen tages af
2. Ventilkeglen inde i ventilen skrues ud med det lille medfølgende håndværktøj for at give fri passage ind til dækket.
3. SLIME produktet indføres i dækket med den medfølgende slange.
4. Ventilkeglen skrues tilbage i ventilen og luft pumpes i dækket med kompressoren indtil det ønskede dæktryk er nået.
5. Tjek evt. det anbefalede dæktryk i bilens manual.
6. Hjulet skal roteres for at SLIME produktet inde i dækket finder vej til punkteringshullet.
7. Dette gøres enten ved at løfte bilen op på en donkraft og rotere hjulet eller ved at køre forsigtigt og herefter tjekke lufttrykket igen inden turen kan fortsættes.

- Forsegler øjeblikkeligt op til 1/4 "(6 mm) punkteringer
- Indbygget dæktrykmåler (0-100 psi)
- Dækinflationstid er 8 minutter
- Den samlede reparationstid er 15 minutter
- Indhold 473 ml.