

## Vejledning for Genmontering af parkeringsur.

1. Løsn parkeringsuret fra forruden med en flad, ikke ridsende genstand. Eksempelvis en plastspartel.
2. Fjern gamle limrester fra forruden og parkeringsuret.  
Brug ikke husholdningssprit, men isopropylalkohol.
3. Monter de nye klæbepuder på parkeringsurets fire sorte punkter.  
Klæbepuderne må ikke monteres på selve urskiven, men kun på de fire sorte punkter.  
Undgå berøring af klæberen under monteringen.  
Fjern ikke den røde beskyttelsesfilm endnu.
4. Rens forruden en sidste gang med den medfølgende renseserviet.  
Forruden skal være fri for limrester efter rengøringen i punkt 2.  
Tør forruden efter med en tør og fnugfri klud.
5. Fjern nu den røde beskyttelsesfilm fra klæbepuderne på parkeringsuret.  
Placer parkeringsuret i forrudens nederste højre hjørne, indenfor viskerfeltets område.  
Tryk parkeringsuret fast mod forruden i mindst 30 sekunder.  
Glassets temperatur skal mindst være +15°C, for at opnå den ønskede hæftkraft.  
Brug om nødvendigt klimaanlægget til opvarmning af forruden.

**OBS!** Vi anbefaler udelukkende at benytte originale klæbepuder til genmontering af parkeringsuret. Produktgarantien frafalder ved fejl på parkeringsuret, som skyldes stød og slag, som følge af genmontering med uoriginale klæbepuder.